



A. Suter AG

Keramische Wand- und Bodenbeläge
Maurerarbeiten

Oberwiesenstrasse 5 8057 Zürich
Tel. 044 362 66 88 Fax 044 362 66 89
info@suter-ag.ch www.suter-ag.ch

Reinigungs- und Pflegehinweise

- ✓ **Fugen im Bade- und Duschbereich vor dem Reinigen annässen. Dadurch verringern sich die Saugfähigkeit der Fugen und die Gefahr von ausgewaschenen Fugen.**
- ✓ **Saure Reiniger (Zitronensäure und Essigsäure) können die zementäre Verfugung schädigen. Deshalb sollten sie nicht zu oft benutzt werden und nach wenigen Minuten Einwirkzeit abgespült werden.**
- ✓ **Geeigneter sind neutrale und/oder milde alkalische Reiniger mit relativ hohem pH-Wert, welche auf dem Markt erhältlich sind. Diese schaden den Fugen nicht.**
- ✓ **Nach dem Duschen ca. fünf Minuten lang das Fenster weit öffnen und stosslüften, damit die Feuchtigkeit abzieht. So wird Schimmel im Bad vorgebeugt.**
- ✓ **Das Abtrocknen des Nassbereichs nach dem Baden oder Duschen verringert die Gefahr von Schimmel.**
- ✓ **Bei Schäden an Zement- und Silikonfugen schnell reagieren und die Verwaltung informieren oder Ihren Plattenleger verständigen. So können grössere Schäden, wie einen Wasserschaden verhindert werden.**

